

## Vážení klienti,

S příchodem zimního období je třeba Váš obytný vůz správně zazimovat, aby se s příchodem jara předešlo případným problémům, možným poškozením a následným řešením reklamací. Abychom společně předešli takovéto situaci, připravili jsme pro Vás informace a tipy, jak postupovat a co je třeba učinit v rámci přípravy obytného vozu na zimní sezonu.

### Příprava obytného vozu na zimu

- Základem je důkladné mytí exteriéru. Karavan by měl být umytý velmi důkladně a to včetně střechy.
- Při čištění střechy po střeše nechoďte!
- Celkové mytí Vám také poskytne jedinečnou příležitost pro kompletní kontrolu Vašeho obytného vozu, protože zjištěné závady můžete nechat opravit ve našem servisu. V zimním období nejsou servisy tolik vytížené jako v sezóně, což sníží čas potřebný k vyřízení Vaší opravy.
- Vůz zaparkujte tak, aby došlo k vytvoření spádu na střeše, a voda, sníh a led mohly plynule ze střechy odkapávat.
- Před zazimováním dotankujte zimní směs nafty a dolijte zimní směs do ostřikovačů.
- 1x za 2 měsíce vůz drobně přeparkujte, aby nedošlo k opotřebení pneumatik.

### Příprava interiéru

- Chladničku je nutné nechat pootevřenou po celou zimu.
- Skříně nechte pootevřené.
- Matrace nadzvedněte tak, aby pod nimi mohl cirkulovat vzduch. Matrace případně vyndejte z karavanu úplně.
- Udělejte vše pro to, aby veškeré prostory v obytném voze byly dobře přístupné cirkulaci vzduchu.
- Důkladně umyjte celou kuchyň i chladničku desinfekčními prostředky a ledničku nechte pootevřenou.
- Odpady vyčistěte čističem odpadů.
- Pevné postele a úložné prostory pod sedačkami otevřete.
- Všechny kovové panty lehce ošetřete sprejem WD-40, abyste předešli korozi.

### Vodní soustava

Úplné vypuštění celé vodní soustavy je důležitým úkonem, jak ochránit Váš obytný vůz. Ujistěte se, zda je voda vypuštěna do poslední kapky, protože i malé množství vede k velkým škodám.

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.
- Vypusťte veškerou vodu z nádrží (čistá voda i odpadní nádrž) a z vodního potrubí.
- Vypouštěcí ventily ponechte otevřené.
- Proveďte důkladné vyčištění nádrží a použijte vhodnou chemii na vyčištění.
- Vnitřní zásobník vody vytřete do sucha a nechte otevřený.
- Otevřete vodovodní baterie (dle typu baterie) a ponechte otevřeny ve středové poloze mezi Teplá – Studená.

- Stiskněte tlačítko splachování WC. Ve splachovacím věnci nesmí zůstat voda.
- Sprchovou hlavici vyjměte a vyprázdněte veškerou vodu.
- Po vypuštění vodního systém ponechte čerpadlo puštěné několik vteřin nasucho a ujistěte se, zda ve vodovodních bateriích nezůstala voda.
- Po otevření vodovodních baterií a výpustních ventilů systém profoukněte, případně použijte kompresor.
- Vodní čerpadlo vypněte.
- Do všech odpadových vpustí (sifonů) nalijte 0,5dcl -1,0 dcl doporučenou nemrznoucí směs (Winter Ban).

### Toaleta

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.

WC kazetu vyprázdníte a důkladně ji vyčistíte vhodnými chemickými prostředky. Ošetřete gumová těsnění silikonovým olejem nebo olivovým olejem. Nepoužívejte rostlinné oleje. (uzávěr kazety ponechte otevřený).

### Odpadní nádrž

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.
- Použijte vhodnou chemii na vyčištění odpadní nádrže a nádrž následně vyprázdněte. Poté buď zavřete odtok, abyste zabránili vniku zvidavého hmyzu nebo ponechte otevřený. Vložte špunty pro dřež, umyvadlo a sprchový odtok. Nechcete, aby vám do Vašeho obytného vozu vnikl zápach z odpadu, jelikož by vám poté zapáchaly všechny obytné prostory. Použití špuntů je chytrá taktika.

### Topení a systém vedení vody

Dalším důležitým krokem je vypuštění vody z topení nebo bojleru.

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.
- Otevřít ventil k vypouštění vody z bojleru. Některé ventily mají již automatickou funkci vypouštění dle venkovní teploty, avšak je třeba mít na paměti, že tato funkce není garantována výrobcem a k otevření ventilu nemusí dojít.
- Ventil ponechat otevřený.
- Otevřít všechny další ventily pro systém vedení vody, je-li jimi vůz vybaven.
- Ventily ponechat otevřené.
- U systému Alde je třeba vždy ventil otevřít manuálně a nechat jej otevřený.

## **Plynová soustava**

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.
- Plynové lahve před zimou zavřete vyjměte z vozu a uložte na bezpečné a vhodné místo ve svislé poloze.
- Zavřete všechny uzavírací plynové kohouty uvnitř vozu.

## **Elektrická soustava**

- **Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro tyto úkony.**
- Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu.
- Baterie karavanu by měla být pravidelně nabíjena.
- Přes zimu odpojte všechny spotřebiče a vypněte všechna zařízení (nestačí jen STANDBY).
- V případě, že je Váš vůz vybaven bateriovým odpojovačem – vypněte odpojovač.
- Pravidelně kontrolovat stav dobití baterií (1x měsíčně), popř. napojit na 230 V a nechat baterie dobít.

## **Upozornění**

- V případě zimního autokempingu výrazně nedoporučujeme vypínat topení, mohlo by dojít k zamrznutí vodovodní soustavy.
- Vydáte-li se na zimní autokemping s vozidlem, které nemá izolovanou a vyhřívanou odpadní nádrž, v žádném případě neuzavírejte vypouštěcí ventil této nádrže. Doporučujeme umístit pod výpusť odpadní nádrže plastovou nádobu kónického tvaru.
- **Vzhledem k reálnému stavu silnic v České republice a především pravého pruhu na dálnici D1 doporučujeme hlavně kontrolu uchycení a pevnost šroubů u veškerého příslušenství na vozidle – solární panely, markýzy, nosiče na kola, atd. Provedte vizuální a mechanickou kontrolu, zdali nedošlo k poškození příslušenství.**
- V rámci pravidelných ročních inspekčních návštěv, při kterých ověřujeme těsnost obytné nástavby, kontrolu příslušenství pro naše klienty provádíme, ale přesto všem našim klientům tento jednoduchý posezónní postup doporučujeme.

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení.

Děkujeme, že jezdíte s námi.